

## 墨出し用開口部について

【墨出し】 コンクリート工事において、型枠を外した後仕上げ作業のために壁・柱・床などに心の位置仕上げ面の位置、またはそれらの逃げ墨などを印すること。(建築大辞典より)

【逃げ墨】 基準になる線より一定距離を離して出した墨。

【墨出し用開口】 下階の逃げ墨の位置を、上階床に印すために、下げぶりを垂らすために開ける開口

